

EXM800 beállítások

EXM800

Cím: 05

Típus: EXM800

Modul Név: EXM800

Sorozat Szám: 3221228280

☐ Zóna 1 használat modul szabotázsként

Zóna: 1 2 3 4 5 6 7 8

PGM Kimenet: 1 2 3 4 5 6 7 8

Áramfelvétel: 12 mA

Megjegyzés:

A *Mentés*, *Módosítás*, *Törlés*, *Cím*, *Típus*, *Modul Név*, *Sorozat Szám*, *Áramfelvétel*, *Megjegyzés* paraméterek magyarázata a *Központ beállítások* fejezetnek felel meg.

Zóna 1 Használat modul szabotázsként: A modul 1-es bemenete modul szabotázis bemenetként kerül használatra (NC állapotú).

Zóna / PGM Kimenet: Narancs színnel kiemelve látható a bővítőn aktivált zónák és kimenetek.

Megj.: Az 1-es bemenet csak zóna bemenetként használható. A többi bemenet kimenetként is konfigurálható, de kimenetek számozása visszafelé történik.

Áramfelvétel: A bővítő áramfelvétele adható itt meg, ezzel kalkulál a *MASCAD* a teljes áramfelvétel kiszámításánál.

Megjegyzés: A bővítőhöz kapcsolódó megjegyzés megadására van itt lehetőség.

RID820 beállítások

A *Mentés*, *Módosítás*, *Törlés*, *Cím*, *Típus*, *Modul Név*, *Sorozat Szám*, *Áramfelvétel*, *Megjegyzés* paraméterek magyarázata a *Központ beállítások* fejezetben írtaknak felel meg.

Belépési Idő: A kártya jelzése után ennyi idő (+5 sec) van a *Bel/Kijárat* zóna nyitására.

Megj.: Az RID820 modulhoz aktív kártyák programozása csak LCD kezelőről lehetséges (lásd az 5.10 RID820 aktív kártya kezelés részt).