




Első Indítás folyamata

- A központhoz csatlakoztatott modulok regisztrálása, a kezelőben tárolt beállítások elküldése a központnak, és a többi modulnak.

Alap kódok

- Az alap felhasználó kód: **0001**; az alap telepítői kód: **0000**.

Menübe belépés

-  vagy  vagy  gombok bármelyikével.
- Almenübe belépés  gombbal, menüből kilépés  gombbal.
- Menüben lapozás  és  gombokkal.

Vészjelző gombok

-  +  (3 másodpercig) = tűz;  +  = orvosi;  +  = pánik.





Menü felépítése

Főmenü	Almenü 1
Élesítés	<i>Élesítési Módok (Teljes / Otthoni / Éjszakai / Kényszer)</i>
Hatástalanítás	
Előélesítés	<i>Átjelzés nélküli élesítés (pl.: kültéri érzékelő)</i>
Riasztás Törlés	
Zóna Bypass	
Aktuális Hiba	
Eseménynapló	
Teszt	<i>Zónák, átjelzés tesztelése, feszültségek ellenőrzése</i>
Opciók	Dátum és Idő Csengő Felhasználó Időzítő Kezelő Beállítás Rendszer Infó alarmserver.net Távoli Programozás Aktuális Hőmérséklet
Vezérlés	<i>Vezérelhető PGM kimenetek kapcsolása</i>
Kapcsolat	<i>Telepítő neve, elérhetősége</i>
Szerviz Mód	<i>Hozzáférés a telepítői paraméterekhez</i>


Szerviz Menü felépítése

Főmenü	Almenü 1
Rendszer Beállítás	Modul Partíció Zóna PGM Kimenet Idő Beállítás Biztonsági Beállítás
Átjelzés Beállítás	PSTN Kommunikáció SOROS Csatlakozás Idő Beállítás
Adat Küldés / Fogadás	USB Port Nyitás Alap Beállítás
Nyelv Beállítás	Magyar / Angol
Modul Regisztráció Törlés	







Menüben mozgás

- Modul, partíció, zóna, kimenet, felhasználó listában lapozás a  és  gombokkal.
- Egyes menükben (partíció választás, zóna bypass, csengő zóna, zóna jellemzők, kimenet jellemzők) kijelölés  gombbal, jóváhagyás az  gombbal.

Zóna állapot ellenőrzés

- Az összes zóna (követő zónát is beleértve) állapotának megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot az alap képernyőn. A sértett zónákat " ! " jelzi.

Élesítés / Hatástalanítás

- Minden partíció hatástalanítva → *Felhasználói kód* bevitele → Teljes Élesítés.
- Minden partíció élesítve → *Felhasználói kód* bevitele → Hatástalanítás.
- Gyors gombokkal:  +  – Teljes Élesítés;  +  – Otthoni Élesítés.
- *Élesítés* és *Hatástalanítás* menübe lépve, partíció kijelölés a  gombbal.
- Rendszer hiba esetén élesítés előtt a  gombot kétszer meg kell nyomni.

Felhasználó kód megváltoztatása

- Menü → Opciók → Felhasználó → Kód Módosít (régi felhasználó kód beírása, majd kétszer az új felhasználó kód beírása).